


IMBRIANO
macchine agricole



 **ISABELLA**
Baby

Manutenzione



Per estrarre il setaccio e poterlo pulire internamente ed esternamente, è necessario svitare i 4 bulloni a destra e i 4 bulloni a sinistra dell'alloggiamento del setaccio e i 2 bulloni della base.